MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DISC-O	MANUAL	FECHA DE ELABORACIÓN 16/03/2013	VERSIÓN 01
	HL - M - P - 22120	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 16/03/2013	Pagina 1 de 2

PRODUCTO

DISC-O CEILING 120





DISC-O CEILING 170





DISC-O CEILING 120 | 170



















Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.



Fabricado por:

La instalación y la puesta en marcha sólo debe realizarse por personal especializado considerando esta guía de instalación y todas las normas vigentes.
Asegurarse de la aptitud eléctrica, mecánica y térmica de la luminaria para la aplicación y comprobar la fijación segura de la luminaria después de su instalación.
Apagar la corriente siempre antes de cambiar la lámpara o de realizar algún trabajo en esta (p.ej. Limpieza).
Esperar hasta que se enfríe la luminaria y la lámpara completamente.
Tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante al poner, cambiar y usar la lámpara.
Para la limpieza de la luminaria utilizar una tela suave húmeda.
Para limpiar componentes de plástico y reflectores puede usar también un limpiador neutral sin alcohol que no roce el material.
Guardar esta guía de instalación para trabajos de mantenimiento.
La luminaria no es apta para utilizarla en el exterior.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.